

STACKING TABLE & STOOL

EN / DE / FR / NL
NO / SE / FI / DK



by KlipKlap

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN
UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN
UNBEDINGT AUFBEWAHREN

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT
ET À CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE


BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG EN
BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

VIKTIG! LES NØYE OG TA VARE PÅ
FOR FREMTIDIG REFERANSE

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA
FÖR FRAMTIDA REFERENS

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG
GEM TIL FREMTIDIG BRUG



EN **04**

DE **08**

FR **12**

NL **16**

NO **20**

SE **24**

FI **28**

DK **32**

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

We hope that you will enjoy the furniture.

CONTENTS

Stool or table	Stool:	Table:
	1 seat	1 table top
	4 legs	4 legs

IMPORTANT INFORMATION BEFORE ASSEMBLING THE FURNITURE

- 1 Target group:** We recommend the furniture for children aged 2 and above.
- 2 Safety:** Tested pursuant to EN 17191 for physical and mechanical stability.
- 3 Materials:** Tested pursuant to EN 71-3 and contains no harmful substances. The table top and seat are made from rubber tree while the legs are made from birch.
- 4 Delivery:** The furniture is delivered as flat packed for ease of transport.

GENERAL TIPS

- No tools are needed to assemble the furniture.
- Make sure to assemble the furniture on a clean and soft surface to avoid scratching the plates.
- Make sure that all parts are there before you begin.
- Install furniture foot protectors to avoid scratching the floor.

EFFICIENT STORAGE

- The stools and tables can be stacked to save space.
- Make sure the furniture is clean and dry before stacking them.

MAINTENANCE

- Clean with a moist rag and mild soap.
- Avoid using harsh detergents that may damage the surfaces.



WARNING

IMPORTANT! Please keep this paper for future reference and read it carefully before using the product

- Remove all packaging before giving the product to your child.
- Do not use the product if something is missing or broken.
- Check regularly to ensure that the legs are still fastened and stable.
- Do not let children stand on the table or stool.



SAFETY INSTRUCTIONS

Supervision

The furniture is designed for children from the age of 2 but children should always be supervised when using the furniture.

How to use

Only use the furniture on a level and stable surface to avoid the risk of them falling over.

Maximum load

Stool: Maximum: 50 kg.

Table: Maximum: 30 kg.

The furniture is not intended to be used as ladders or to climb with during play.

WARRANTY AND SERVICE

This product is covered by a 2-year warranty for manufacturing errors which begins from the date of purchase. The warranty does not cover damage caused by incorrect use, unintended damage or normal wear and tear.


If you have questions, you are welcome to contact our customer service:

Telephone (+45) 88 44 45 19 · Email: info@byKlipKlap.com · Website: www.byKlipKlap.com

Assembly


STOOL

- 1 Place the seat with the surface facing down on a soft and protective surface.
- 2 Fasten the four legs to the screw threads below the seat.
- 3 Turn the stool to stand on its legs and then fasten the legs further by turning them until they are fixed in place.
- 4 The stool is now ready to be used.



TABLE

- 1 Place the table top with the top facing downwards on a soft and protective surface.
- 2 Fasten the four legs to the screw threads on the bottom side of the table.
- 3 Turn the table to stand on its legs and then fasten the legs further by turning them until they are fixed in place.
- 4 The table is now ready to be used.



VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF!

Wir hoffen, dass Ihnen und Ihren Kindern diese Möbelstücke zusagen.

INHALT

Hocker oder Tisch	Hocker:	Tisch:
	1 Sitzfläche	1 Sitzfläche
	4 Hockerbeine	4 Hockerbeine

BITTE BEI DER MONTAGE BEACHTEN

- 1 Zielgruppe:** Wir empfehlen diese Möbelstücke für Kinder ab 2 Jahren.
- 2 Sicherheit:** Gemäß EN 17191 auf physische und mechanische Stabilität getestet.
- 3 Materialien:** Gemäß EN 71-3 getestet. Enthalten keine schädlichen Stoffe. Tischplatte und Sitzfläche bestehen aus Kautschuk, Tisch- und Hockerbeine bestehen aus Birke.
- 4 Lieferung:** Für einen einfachen Transport werden die Möbelstücke flach verpackt.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich.
- Möbelstücke auf einer sauberen und weichen Oberfläche zusammensetzen, um Kratzer an den Oberflächen zu vermeiden.
- Vor der Montage sicherstellen, dass sämtliche Teile vorhanden sind.
- Eventuell Möbelfüße unter den Tisch- und Hockerbeinen anbringen, um Kratzer am Boden zu vermeiden.

PLATZSPARENDE LAGERUNG

- Hocker und Tische sind stapelbar, um Platz zu sparen.
- Vor dem Stapeln sicherstellen, dass die Möbelstücke sauber und trocken sind

REINIGUNG

- Möbelstücke mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen.
- Aggressive Reinigungsmittel vermeiden, da diese die Oberflächen beschädigen können.



WARNUNG

Wichtig! Bitte lesen Sie sich dieses Produktblatt sorgfältig durch und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf

- Bevor die Produkte Kindern zur Verfügung gestellt wird, muss die Verpackung entfernt werden.
- Wenn Teile der Produkte fehlen oder diese beschädigt sind, dürfen sie nicht verwendet werden.
- Regelmäßig sicherstellen, dass die Beine fest sitzen und stabil sind.
- Kinder nicht auf dem Tisch oder Hocker stehen lassen.



SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufsicht

Die Möbelstücke sind für Kinder ab 2 Jahren geeignet, die während der Nutzung der Möbelstücke jedoch stets beaufsichtigt werden sollten.

Nutzung

Möbelstücke auf eine ebene und stabile Unterlage stellen, um ein Kippen zu vermeiden.

Maximale Belastung

Hocker: Max. 50 kg.

Tisch: Max. 30 kg.

Die Möbelstücke dürfen nicht als Tritt oder Kletterausrüstung genutzt werden.

REKLAMATIONSRECHT UND SERVICE

Für dieses Produkt gilt ab Kaufdatum eine zweijährige Garantie gegen Herstellungsfehler. Das Reklamationsrecht erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, unbeabsichtigte Beschädigung oder normale Abnutzung zurückzuführen sind.


Bei Fragen wenden Sie sich gern an unseren Kundenservice:

Telefon: +45 88 44 45 19 · E-Mail: info@byKlipKlap.com · Website: www.byKlipKlap.com

Montage


HOCKER

- 1 Sitzfläche mit der Oberseite nach unten zeigend auf eine weiche schützende Unterlage legen.
- 2 Die vier Beine in die Gewinde an der Sitzunterseite schrauben.
- 3 Hocker wieder umdrehen und die Hockerbeine durch Drehen nachspannen, bis sie fest sitzen.
- 4 Nun kann der Hocker verwendet werden.



TISCH

- 1 Tischplatte mit der Oberseite nach unten zeigend auf eine weiche schützende Unterlage legen.
- 2 Die vier Beine in die Gewinde an der Tischunterseite schrauben.
- 3 Tisch wieder umdrehen und die Tischbeine durch Drehen nachspannen, bis sie fest sitzen.
- 4 Nun kann der Tisch verwendet werden.



FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT !

Nous espérons que nos meubles vous donneront entière satisfaction, à vous comme à votre enfant.

CONTENU

Tabouret ou table	Tabouret :	Table :
	1 siège	1 plateau de table
	4 pieds	4 pieds

IMPORTANT ! À LIRE AVANT L'ASSEMBLAGE !

- 1 Groupe cible :** ces meubles sont recommandés pour les enfants à partir de 2 ans.
- 2 Sécurité :** testé en conformité avec la norme EN 17191 en ce qui concerne la stabilité physique et mécanique.
- 3 Matériaux :** testés en conformité avec la norme EN 71-3, ne contient aucune substance nocive.
Le plateau de table et le siège sont fabriqués en hévéa, les pieds sont fabriqués en bouleau.
- 4 Livraison :** les meubles sont livrés dans un emballage plat pour faciliter le transport.

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.
- Veillez à assembler les meubles sur une surface propre et molle pour éviter tout risque d'endommagement des plateaux.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes avant de commencer.
- Collez éventuellement des patins sous les pieds pour éviter de rayer le parquet.

RANGEMENT PEU ENCOMBRANT

- Les tabourets et les tables peuvent être empilés pour gagner de la place.
- Assurez-vous que les meubles sont propres et secs avant de les empiler.

ENTRETIEN

- Nettoyez avec un chiffon humide et du savon doux.
- Évitez d'utiliser des agents nettoyants agressifs pour ne pas abîmer la surface.



AVERTISSEMENT

IMPORTANT ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.

- Retirez tous les emballages avant de donner le produit à l'enfant.
- N'utilisez pas le produit en cas de pièces manquantes ou cassées.
- Vérifiez régulièrement le bon serrage et la stabilité des pieds.
- Ne laissez pas les enfants se tenir debout sur la table ou le tabouret.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Surveillance

Les meubles sont destinés aux enfants à partir de 2 ans, cependant les enfants doivent toujours être sous surveillance lorsqu'ils utilisent les meubles.

Utilisation

Les meubles doivent être utilisés sur une surface plane et stable pour éviter tout risque de basculement.

Charge maximale

Tabouret : Max. 50 kg

Table : Max. 30 kg

Les meubles ne sont pas conçus pour une utilisation en tant que marchepied ni comme jeu d'escalade.

DROIT DE RÉCLAMATION ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce produit est couvert par un droit de réclamation de 2 ans contre les défauts de fabrication, valable à partir de la date d'achat. Le droit de réclamation ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel ou de l'usure normale.


En cas de question, n'hésitez pas à contacter notre Service client :

Téléphone : +45 88 44 45 19 · E-mail : info@byKlipKlap.com · Site Web : www.byklipklap.com

Montage


TABOURET

- 1 Placez le siège à l'envers sur une surface molle et protectrice.
- 2 Vissez les quatre pieds dans les filetages situés en dessous du siège.
- 3 Retournez le tabouret sur ses pieds, puis tournez les pieds pour les serrer jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.
- 4 Le tabouret est prêt à être utilisé.



TABLE

- 1 Placer bordpladen med oversiden nedad på en blød og beskyttende
Placez le plateau de table à l'envers sur une surface molle et protectrice.
- 2 Vissez les quatre pieds dans les filetages situés en dessous du plateau
de table.
- 3 Retournez la table sur ses pieds, puis tournez les pieds pour les serrer
jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.
- 4 La table est prête à être utilisée.



DANK VOOR JE AANKOOP!

Wij hopen dat je kind plezier zal hebben van de meubelen.

INHOUD

Kruk of tafel

Kruk:

1 zitting

4 poten

Tafel:

1 tafelblad

4 poten

BELANGRIJK VOOR DE MONTAGE

1

Doelgroep: Kinderen vanaf 2 jaar

2

Veiligheid: Getest overeenkomstig EN 17191 voor fysieke en mechanische stabiliteit.

3

Materialen: Getest overeenkomstig EN 71-3. Bevat geen schadelijke stoffen. Het tafelblad en de zitting zijn gemaakt van rubberwood, de poten zijn van berk.

4

Levering: De meubelen zijn vlak verpakt voor een gemakkelijk transport.

ALGEMENE RAADGEVINGEN

- Er is geen gereedschap nodig voor de montage.
- Zorg ervoor dat je de meubelen monteert op een schoon en zacht oppervlak om te voorkomen dat ze gekrast worden.
- Controleer of alle delen aanwezig zijn voor je begint aan de montage.
- Plak eventueel beschermnopjes onder de poten om de vloer te beschermen.

PLAATSBESPAREND OPBERGEN

- De krukken en tafels kunnen gestapeld worden om plaats te sparen.
- Zorg ervoor dat de meubelen schoon en droog zijn alvorens ze te stapelen.

ONDERHOUD

- Reinigen met een vochtige doek en een milde zeep.
- Gebruik geen agressieve producten, die het oppervlak kunnen aantasten.



AVERTISSEMENT

IMPORTANT ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.

- Retirez tous les emballages avant de donner le produit à l'enfant.
- N'utilisez pas le produit en cas de pièces manquantes ou cassées.
- Vérifiez régulièrement le bon serrage et la stabilité des pieds.
- Ne laissez pas les enfants se tenir debout sur la table ou le tabouret.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Toezicht

De meubels zijn bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar, maar verlies je kind nooit uit het oog als het met de meubels speelt.

Gebruik

Gebruik de meubels alleen op een vlak en stabiel oppervlak om te voorkomen dat ze omkantelen.

Maximale belasting

Krukje: Max. 50 kg

Tafel: Max. 30 kg

De meubelen zijn niet bedoeld om als opstapje of als klimtuig te gebruiken.

RECLAMATIERECHT EN SERVICE

Het reclamatierecht betreffende fabricagefouten aan dit product is twee jaar geldig na de aankoopdatum. Het reclamatierecht geldt niet voor schade als gevolg van verkeerd gebruik, onbedoelde schade of normale slijtage.


Aarzel niet contact op te nemen met onze klantenservice als je vragen hebt:

Telefoon: +45 88 44 45 19 · E-mail: info@byKlipKlap.com · Website: www.byklipklap.com

Montage


KRUK

- 1 Leg de zitting omgekeerd op een zacht, beschermend oppervlak.
- 2 Draai de vier poten vast in de voorziene openingen aan de onderkant van de zitting.
- 3 Draai de kruk om en span de poten aan door ze te draaien tot ze stevig vast zitten.
- 4 De kruk is nu gereed voor gebruik.



TAFEL

- 1 Leg het tafelblad omgekeerd op een zacht, beschermend oppervlak.
- 2 Draai de vier poten vast in de voorziene openingen aan de onderkant van het tafelblad.
- 3 Draai de tafel om en span de poten aan door ze te draaien tot ze stevig vast zitten.
- 4 De tafel is nu gereed voor gebruik.



TAKK FOR DITT KJØP!

Vi håper du og barnet ditt vil bli fornøyd med møblene.

INNHold

Krakk eller bord

Krakk:

1 sete

4 ben

Bord:

1 bordplate

4 ben

VIKTIG FØR MONTERING

1

Målgruppe: Vi anbefaler møblene fra 2 år.

2

Sikkerhet: Testet i henhold til EN 17191 for fysisk og mekanisk stabilitet.

3

Materialer: Testet i henhold til EN 71-3 og inneholder ingen skadelige stoffer. Bordplate og sete er laget av gummitre, mens bena er laget av bjørk.

4

Levering: Møblene leveres flatpakket for enkel transport.

GENERELLE RÅD

- Montering krever ingen verktøy.
- Sørg for å montere møblene på et rent og mykt underlag for å unngå riper på platene.
- Kontroller at du har alle delene før du begynner.
- Fest eventuelt møbelknotter under bena for å unngå riper på gulvet.

PLASSBESPARENDE OPPBEVARING

- Krakker og bord kan stables for å spare plass.
- Sørg for at møblene er rene og tørre før de stables.

VEDLIKEHOLD

- Rengjør med en fuktig klut og mild såpe.
- Unngå å bruke skurende rengjøringsmidler som kan skade overflaten.



ADVARSEL

VIKTIG! Ta vare på dette arket for fremtidig referanse og les nøye før bruk.

- Fjern all emballasje før produktet gis til barnet.
- Ikke bruk produktet hvis noe mangler eller er ødelagt.
- Kontroller regelmessig at bena fremdeles er godt festet og stabile.
- Ikke la barn stå på bordet eller krakken.



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Oppsyn

Møblene er beregnet for barn fra 2 år, men barn skal alltid være under oppsyn når de bruker møblene.

Bruk

Bruk bare møblene på et jevnt og stabilt underlag for å unngå risiko for at de velter.

Maksimal belastning

Krakk: Maks. 50 kg.

Bord: Maks. 30 kg.

Møblene er ikke beregnet til å brukes som trappestige eller klatrestativ.

REKLAMASJONSRETT OG SERVICE

Dette produktet er dekket av 5 års garanti mot produksjonsfeil, gyldig fra kjøpsdatoen. Reklamasjonsretten dekker ikke skader som følge av feil bruk, utilsiktet skade eller normal slitasje.


Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte vår kundeservice:

Telefon: +45 88 44 45 19 · Epost: info@byKlipKlap.com · Nettside: www.byKlipKlap.com

Montering


KRAKK

- 1 Plasser setet med oversiden ned på et mykt, beskyttende underlag.
- 2 Skru fast de fire bena i gjengene på undersiden av setet.
- 3 Snu krakken over på føttene, og stram bena ved å vri dem til de sitter fast.
- 4 Nå er krakken klar til bruk.



BORD

- 1 Plasser bordplaten med oversiden ned på et mykt, beskyttende underlag.
- 2 Skru fast de fire bena i gjengene på undersiden av bordplaten.
- 3 Snu bordet over på føttene, og stram bena ved å vri dem til de sitter fast.
- 4 Nå er bordet klart til bruk.



TACK FÖR DITT KÖP!

Vi hoppas att du och ditt barn kommer att gilla möblerna.

INNEHÅLL

Pall eller bord

Pall:

1 sits

4 ben

Bord:

1 bordsskiva

4 ben

VIKTIGT INNAN MONTERING

- 1 Målgrupp:** Vi rekommenderar möblerna från 2 år.
- 2 Säkerhet:** Testad enligt EN 17191 för fysisk och mekanisk stabilitet.
- 3 Material:** Testad enligt EN 71-3 och innehåller inga skadliga ämnen. Bordsskivan och sitsen är gjorda av gummiträ medan benen är gjorda av björk.
- 4 Leverans:** Möblerna levereras i platta paket för enkel transport.

ALLMÄNNA TIPS

- Inga verktyg behövs för montering.
- Tänk på att montera möblerna på ett rent och mjukt underlag för att undvika repor.
- Kolla att alla delar finns med innan du börjar.
- Använd eventuellt möbeltassar under benen för att undvika repor på golvet.

PLATSBESPARANDE FÖRVARING:

- Pallar och bord kan staplas för att spara plats.
- Se till att möblerna är rena och torra innan de staplas.

UNDERHÅLL

- Rengör med en fuktig trasa och milt diskmedel.
- Undvik starka rengöringsmedel som kan skada ytan.



VARNING

VIKTIGT! Spara detta papper för framtida bruk och läs det noga innan användning.

- Ta bort all förpackning innan du ger produkten till barnet.
- Använd inte produkten om något saknas eller är trasigt.
- Kontrollera regelbundet att benen fortfarande sitter fast och är stabila.
- Låt inte barnet stå på bordet eller pallan.



SÄKERHETSANVISNINGAR

Uppsikt

Möblerna är gjorda för barn från 2 år, men ha alltid uppsikt över barnen när möblerna används.

Användning

Använd endast möblerna på ett jämnt och stabilt underlag för att undvika att de välter.

Maximal belastning

Pall: Max. 50 kg

Bord: Max. 30 kg

Möblerna är inte avsedda att användas som trappstegar eller klätterredskap.

REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE

Tre års reklamationsrätt gäller mot tillverkningsfel från inköpsdatumet för denna produkt. Reklamationsrätten täcker inte skador till följd av felaktig användning, oavsiktlig skada eller normalt slitage.


Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst:

Telefon: +45 88 44 45 19 · Mejl: info@byKlipKlap.com · Webbplats: www.byklipklap.com

Montering


PALL

- 1 Lägg sitsen med ovansidan nedåt på ett mjukt, skyddande underlag.
- 2 Skruva fast de fyra benen i gängorna på sitsens undersida.
- 3 Vänd pallen på fötterna och efterspänn benen genom att vrida dem tills de sitter fast.
- 4 Nu är pallen klar att användas.



BORD

- 1 Lägg bordsskivan med ovansidan nedåt på ett mjukt, skyddande underlag.
- 2 Skruva fast de fyra benen i gängorna på bordsskivans undersida.
- 3 Vänd bordet på fötterna och efterspänn benen genom att vrida dem tills de sitter fast.
- 4 Nu är bordet klart att användas.



KIITOS TÄMÄN TUOTTEEN VALITSEMISESTA!

Toivomme, että kalusteista on paljon iloa sinulle ja lapsellesi.

SISÄLTÖ

Jakkara tai pöytä

Jakkara:

1 istuin

4 jalkaa

Pöytä:

1 pöytälevy

4 jalkaa

TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN KOKOAMISTA

1

Kohderyhmä: Suosittelemme kalusteita yli 2-vuotiaille lapsille.

2

Turvallisuus: Testattu EN 17191 -standardin mukaisesti fyysisen ja mekaanisen vakauden osalta.

3

Materiaalit: Testattu EN 71-3 -standardin mukaisesti. Ei sisällä haitallisia aineita.
Pöytälevy ja istuin on valmistettu kumipuusta ja jalat koivusta.

4

Toimitus: Kalusteet toimitetaan helposti kuljetettavassa litteässä pakkauksessa.

YLEISET OHJEET

- Kokoamiseen ei tarvita työkaluja.
- Kokoa kalusteet puhtaalla ja pehmeällä alustalla levyjen naarmuuntumisen välttämiseksi.
- Tarkista aluksi, että kaikki osat ovat tallella.
- Lattian naarmuuntumisen estämiseksi jalkojen pohjaan voidaan kiinnittää kalustetassut.

TILAA SÄÄSTÄVÄ SÄILYTYS:

- Jakkarat ja pöydät voidaan pinota tilan säästämiseksi.
- Varmista ennen pinoamista, että kalusteet ovat puhtaat ja kuivat.

KUNNOSSAPITO

- Puhdista kalusteet kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Älä käytä teräviä puhdistusvälineitä, jotka voivat vahingoittaa pintaa.



VAROITUS

TÄRKEÄÄ! Säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten ja tutustu siihen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

- Poista kaikki pakkausmateriaali ennen tuotteen antamista lapselle.
- Älä käytä tuotetta, jos siitä puuttuu osia tai se on rikkoutunut.
- Tarkista säännöllisesti, että jalat ovat kunnolla kiinni ja vakaat.
- Älä anna lapsen seistä pöydällä tai jakkaralla.



TURVAOHJEET

Valvonta

Kalusteet on tarkoitettu yli 2-vuotiaille lapsille. Lapsia on aina valvottava heidän käyttäessään kalusteita.

Käyttö

Käytä kalusteita vain tasaisella ja vakaalla alustalla kaatumisriskin välttämiseksi.

Enimmäiskuorma

Jakkara: enintään 50 kg.

Pöytä: enintään 30 kg.

Kalusteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi portaina tai leikkissä kiipeilyalustana.

REKLAMAATIO-OIKEUS JA HUOLTO

Tuotteella on kahden (2) vuoden valmistusvirhetakuu, joka on voimassa ostopäivästä alkaen. Reklamaatio-oikeus ei kata ohjeiden vastaisesta käytöstä, tahattomista vahingoista tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vaurioita.


Jos sinulla on kysyttävää tuotteista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

· Puhelin: +45 884 445 19 · Sähköposti: info@byKlipKlap.com · Kotisivu: www.byklipklap.com

Kokoaminen


JAKKARA

- 1 Aseta istuin yläpuoli alaspäin pehmeälle ja suojaavalle alustalle.
- 2 Ruuvaa neljä jalkaa paikalleen istuimen alapuolella oleviin kierteisiin.
- 3 Käännä jakkara jaloilleen ja jälkikiristä jalat kiertämällä niitä, kunnes ne ovat tiukasti paikoillaan.
- 4 Jakkara on nyt valmis käyttöön.



PÖYTÄ

- 1 Aseta pöytälevy yläpuoli alaspäin pehmeälle ja suojaavalle alustalle.
- 2 Ruuvaa neljä jalkaa paikalleen pöytälevyn alapuolella oleviin kierteisiin.
- 3 Käännä pöytä jaloilleen ja jälkikiristä jalat kiertämällä niitä, kunnes ne ovat tiukasti paikoillaan.
- 4 Pöytä on nyt valmis käyttöön.



TAK FOR DIT KØB!

Vi håber, du og dit barn vil nyde møblerne.

INDHOLD

Taburet eller bord	Jakkara:	Pöytä:
	1 istuin	1 pöytälevy
	4 jalkaa	4 jalkaa

VIGTIGT FØR SAMLING

- 1 Målgruppe:** Vi anbefaler møblerne fra 2 år.
- 2 Sikkerhed:** Testet i henhold til EN 17191 for fysisk og mekanisk stabilitet.
- 3 Materialer:** Testet i henhold til EN 71-3 og indeholder ingen skadelige stoffer. Bordplade og sæde er lavet af gummitræ mens benene er lavet af birk.
- 4 Levering:** Møblerne leveres flat packed for nem transport.

GENERELLE RÅD

- Montering kræver ingen værktøj.
- Sørg for at samle møblerne på en ren og blød overflade for at undgå ridser på pladerne.
- Kontrollér, at alle dele er til stede før påbegyndelse.
- Montér evt. møbelfødder under benene for at undgå at ridse gulvet

PLADSBESPARENDE OPBEVARING

- Taburetter og borde kan stables for at spare plads.
- Sørg for, at møblerne er rene og tørre, før de stables.

VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør med en fugtig klud og mild sæbe.
- Undgå at bruge skrappe rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen.



ADVARSEL

VIGTIG! gem dette papir til fremtidig reference og læs omhyggeligt før brug

- Fjern al emballage, før produktet gives til barnet.
- Brug ikke produktet, hvis noget mangler eller er i stykker.
- Kontroller jævnligt, at benene stadig er fastgjorte og stabile.
- Lad ikke børn stå på bordet eller tabureten.



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Opsyn

Møblerne er beregnet til børn fra 2 år, men børn skal altid være under opsyn, når de bruger møblerne.

Brug

Brug kun møblerne på en plan og stabil overflade for at undgå risiko for, at de vælter.

Maksimal belastning

Taburet: Maks. 50 kg.

Bord: Maks. 30 kg.

Møblerne er ikke beregnet til at blive brugt som trappestiger eller til leg som klatrereds kabler.

REKLAMATIONSRET OG SERVICE

Dette produkt er omfattet af 2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl, gældende fra købsdatoen. Reklamationsretten dækker ikke skader som følge af forkert brug, utilsigtet skade eller normal slitage.


Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:

· Telefon: +45 88 44 45 19 · E-mail: info@byKlipKlap.com · Website: www.byKlipKlap.com

Montering


TABURET

- 1 Placer sædet med oversiden nedad på en blød, beskyttende overflade.
- 2 Skru de fire ben fast i gevindene på sædets underside.
- 3 Vend taburetten om på fødderne, og efterspænd benene ved at dreje dem, indtil de sidder fast.
- 4 Taburetten er nu klar til brug.



BORD

- 1 Placer bordpladen med oversiden nedad på en blød og beskyttende overflade.
- 2 Skru de fire ben fast i gevindene på bordpladens underside.
- 3 Vend bordet om på fødderne, og efterspænd benene ved at dreje dem, indtil de sidder fast.
- 4 Bordet er nu klar til brug.



^{by}KlipKlap

STACKING TABLE & STOOL

Witt Denmark • Gødstrup Søvej 9 • DK-7400 Herning
info@byKlipKlap.com
byklipklap.com • Tlf.: +45 88 44 45 19